




安裝後之檢查與確認/使用前之準備

- 完成安裝工作後，請再確認一次。
●熱水器及其周邊環境
1.熱水器的安裝及防火上之處理是否充分？
2.熱水器安裝地點之環境是否適宜？
3.是否保留通道、維修保養管理上之必要空間？
4.是否符合安裝條件？
●冷水、熱水之配置
1.請打開冷水開關及全部熱水開關，確認水流出來後，再開熱水開關，短暫放出一段時間後，再檢查是否滿水。此時電線請請勿插入插座。
●瓦斯配置
1.請打開瓦斯開關，並於各種接頭處上肥皂水，以檢查瓦斯是否滿管。
●電氣配線工程
1.熱水器之配線是否依指定之工程進行？
2.電線端子處之螺絲是否過緊？
3.第三種接地工事是否進行了？

※使用前之準備



故障/異常之診斷及處理方法

Table with 3 columns: 故障情況 (Fault Situation), 原因 (Cause), 回 答 (Answer). Rows include issues like 'Initial ignition is difficult', 'No hot water', 'Water leaks from hot water tap', etc.

【試運轉】

- 確認安裝無誤時，請依下列之要領進行試運轉。
●試運轉
1.請充分放水，並把水留在濾網上之配管內部之雜物。粉末等清除之(參照裝設說明書)。
2.請參照接裝使用說明書之「使用方法」章節進行試運轉。
3.請確認是否正確運轉。
●預防凍結之澆水
1.試運轉後，若客戶將熱水器在熱水器及配管之水放置到下次使用時，會使熱水器凍結而生凍害。請務必將水放之。
●對客戶之說明
1.請依據「使用說明」章節向客戶說明使用方法。
2.請於附錄中載入必要之事項並交給客戶。另，請依照「使用說明」章節中關於「售後服務」之部分說明之。

故障/異常之診斷及處理方法

故障/異常時 燃燈/燃燈時 燃燈時之燃燈狀態表. Includes a table with columns: 燃燈時之燃燈狀態 (Ignition status), 原因 (Cause), 應 處 理 (Action). Also includes a waveform diagram.

【特別注意事項】

警告 注意 燃點危險 (Ignition hazard), 排氣管之密封危險 (Exhaust pipe sealing hazard). Includes diagrams and text about gas leaks and exhaust pipe safety.

【特別注意事項】

警告 注意 熱水器安裝、修理之注意事項 (Hot water heater installation/repair), 注意換氣 (Ventilation). Includes diagrams and text about safe installation and ventilation requirements.

【使用方法】

●使用溫度控制器之情況 ●點火 ●關火 ●使用須知 ●關於凍結之顯示方法 ●關於凍結 ●關於客戶之說明

故障/異常之診斷及處理方法

安全裝置動作 中煙感火安全裝置 煙火安全裝置 停電後來電 自動復電機機 熱交換器安全裝置 (溫度保險絲) 安全裝置動作時之處理方式

【特別注意事項】

警告 注意 注意可燃物 (Flammable materials), 注意須領 (Precautions), 使用中之外出、嚴禁禁止 (Outing during use), 異常時之處理 (Abnormal handling)

【使用方法】

2.排換機內部存水之方法 1.關閉瓦斯開關 2.關閉供水開關 3.取出排水栓 4.打開熱水器 5.拔掉電源插頭

使用上之注意事項

注意 請勿按放在電視機及收音機附近 長時間不使用時之處理 使用上之相關注意事項 請勿使用非標準零件 請使用櫻花熱水器純正零件

【特別注意事項】

專業售後服務 一、第一年 消費者可上網登錄產品序號 二、第二年及以上熱水器報廢為止 備註：登錄產品序號可透過掃描機體上QR code

【日常之檢查保養】

●檢查、保養時之注意事項 ●關於保養 ●關於換水 ●關於換水 ●關於換水

使用上之注意事項

注意 有落蓋可能時 取廢用以外使用之禁止 觸電注意 漏電注意 嚴實插入電源插頭 禁止拉扯電線

【特別注意事項】

關於保證 1.本熱水器內附有「保證書」 2.關於經銷商逾期不接洽服務 3.關於請求更換熱水器以外之特殊零件 關於保證 1.本熱水器內附有「保證書」

【定期檢查】

定期檢查 ●定期檢查 ●定期檢查 ●定期檢查 ●定期檢查 ●定期檢查

使用上之注意事項

注意 使用熱水器 關於網和衛生 停電時... 混合水龍頭相關事項 排氣管安裝之注意

性能規格表

Table with columns: 機型 (Model), 使用場所 (Usage location), 燃氣規格 (Gas specification), 額定熱能力 (Rated thermal capacity), etc.